



Base Niveladora

Guía rápida (04-08-2014)

Descripción general

La Base Niveladora permite acoplar cualquier accesorio encima del mSlider u otro soporte, para ajustar el ángulo con el que desea trabajar, se compone de:

- 1 - Manetas de ajuste (2x M5)
- 2 - Base (4x M4 y rosca 3/8")
- 3 - Tapa (4x M4 y regata)

Rápida puesta en marcha

- Fije la Base(2) al mSlider o a un soporte estable.
- Puede colocar en la Tapa(3) una cámara mediante un tornillo de 1/4" o un Swivel mediante 4 tornillos de M4.
- Para ajustar el ángulo (de 0° a 90°) basta con aflojar las Manetas de ajuste(1), nivelar la Tapa(3) y volver a apretar las Manetas de ajuste(1) para fijar la posición.

**Puede colocar otros accesorios de mSlider en la tapa mediante los 4 tornillos de M4.*

